# **ACATER2**

# ビデオ・スキャンコンバーター・ユニット



# 取扱説明書

この度は「XVGA-1PRO」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 商品を正しくご利用いただくために、まずこの説明書をよくお読みください。

# MICOMSOFT

# はじめに

XVGA-1PROは、IBM PC/AT互換機(以下DOS/Vパソコンと言いま す)をはじめ、NEC PC-98シリーズ、Apple PowerMacintoshの画面出 力を、ご家庭のテレビで見ることができるように変換する装置です。

大画面テレビや、プロジェクターに接続して、パソコンを利用した プレゼンテーションなどにご利用いただけます。

また、XVGA-1PROは、ハイビジョン・テレビやVGA対応テレビに 接続し、鮮明な画像を得ることも可能です。

もちろん、NTSC映像は家庭用のビデオデッキで録画が可能です。

# 目次

	···2
目次	~3
パッケージ内容	~5
使用上のご注意	~8
外観・各部の名称	9
接続端子の解説 ····································	14
■入力	10
■出力	13
■その他の端子	14
<b>本体のボタンのはたらき</b>	16
■XVGA-1PRO本体ボタンのはたらき	16
<b>リモコンのボタンのはたらき</b>	19
■リモコンのボタン配置	17
■各リモコン・ボタンの機能	19
<b>リモコンに乾電池を挿入する</b>	21
リモコンの操作上の制限	23
接続方法	25
■接続する前に	24
<b>各社DOS/Vパソコンとの接続</b>	28
●DOS/Vパソコン接続時の対応画面	26
●接続できない機種と注意事項	26
●デスクトップ型との接続例	27
●ノート型との接続例	28
NEC PC-9800・PC-98NXシリーズとの接続	33
●PC-9800·PC-98NXシリーズ接続時の対応画面モード	29
●各機種との接続	29
●接続できない機種と対応できない画面モード	29
●デスクトップ型のPC-98NX、PC-9821(後期)との接続例	30
●デスクトップ型のPC-9801、PC-9821(前期)との接続例	31
●ノート型のPC-98NX、PC-9821Nr、Nw、Ls、La13との接続例	31
	~~
●ノート型のPC-98NX LB、及びVA20Cとの接続例	32
<ul> <li>●ノート型のPC-98NX LB、及びVA20Cとの接続例</li> <li>●「CRT接続ケーブル」が必要なノート型との接続例</li> </ul>	32
<ul> <li>●ノート型のPC-98NX LB、及びVA20Cとの接続例</li> <li>●「CRT接続ケーブル」が必要なノート型との接続例</li> <li>●「CRTバック」が必要なノート型との接続例</li> </ul>	32
<ul> <li>●ノート型のPC-98NX LB、及びVA20Cとの接続例</li></ul>	32 32 33 38

●対応機種と接続 ······	•••••	·34
●接続できない機種	•••••	·34
●旧Macintoshや旧型のビデオカードに関して	•••••	··35
●Macintosh用変換アダプターの設定	•••••	·35
●旧型の機種を接続して画面が緑色になった時	•••••	·35
●PowerMacintosh G3、G4との接続例	•••••	··36
●PowerMacintosh 6000、7000、8000、9000との接続	列	··37
●PowerBook G3、2400、3400シリーズとの接続例	•••••	··37
●PowerBook 5300シリーズとの接続例	•••••	·38
●PowerBook Duo2300との接続について	•••••	·38
●PowerBookのミラーリング機能について	•••••	·38
テレビとの接続(端子別)	39~	-46
■テレビの種類	•••••	.39
■ビデオ入力端子やSビデオ入力端子付きテレビとの接続	…40~	-41
■D入力端子を持つテレビとの接続 ·······	…42~	-43
■コンポーネント・ビデオ/HD入力端子を持つテレビとの接続	…44~	-45
■パソコン対応テレビ(VGA端子付きテレビ)との接続	•••••	·46
テレビの種類を選択する	•••••	·47
電源を入れる(ACアダプターの接続方法など)	•••••	·47
スクリーン・メニュー	···48~	-63
■スクリーン・メニューの操作方法	···48~	-51
●スクリーン・メニューを表示する	•••••	·49
●項目の選択方法について	•••••	-49
●調整方法について	•••••	.50
●調整した内容を有効にする	•••••	.50
●調整した内容を記憶させる	•••••	.50
●ズーム機能使用中のメニュー表示について	•••••	.51
●調整した内容を初期化したい	•••••	.51
■MATCH(マッチ)機能で画面調整を行う	•••••	.52
■MATCHの調整手順	•••••	.53
■スクリーン・メニューの機能解説	54~	-63
●メイン・メニュー	54~	-55
●ズーム・メニュー	•••••	.56
●サブ・メニュー	···57~	~60
●A/Dセット・メニュー	•••••	.60
● 「MANUAL」 機能の設定方法 ······	•••••	··61
●マニュアル・メニュー(MANUAL)	62~	-63
画面のズーム表示(拡大)機能を使ってみる	•••••	·64
■画面を拡大表示する	•••••	·64
●ズーム・モードを使用する	•••••	··64
●特定の場所を直感的に拡大表示したい時には	•••••	··64
いつも拡大表示する位置を記憶させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••	.65
●リモコンのホームホタン(ホームA、B、C)の登録方法	•••••	.65
ワイドテレヒで画面比率を変更する	•••••	
画面を静止(ボース)させる	······	··66
リモコン安光ユニットの使い方	···67~	-68
●リモコン受光ユニットの取り付け万法		.68
11禄		-/1
行沐な小ンノ採作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••	··/ I
トフノル刈処法のもくし		-72
トフノルの対処法	···/3~	- /9

"Macintosh"はApple Computer社の登録商標です。

# パッケージ内容

本製品のパッケージには、以下のものが同梱されております。ご確 認ください。





お手数ですが、ユーザーズ・カードは必要事項をお書きのうえ、ポ ストに投函してください。後のユーザー・サポート、製品の参考など に利用させていただきます。

# 使用上のご注意

XVGA-1PROは精密な電子機器です。取り扱い時には次のことにご注意ください。

●使用中に、本機や電源アダプターから煙が出たり、変な臭いがする 時は、すぐに使用を中止し、「電波新聞社・販売部 ユーザー・サポー ト係」までご連絡ください。

そのままご使用になりますと火災や感電の原因となりますのでご注意 ください。

●電源には、必ず本製品に同梱の電源アダプターをご使用ください。 市販の電源アダプターや、他の製品に付属している電源アダプターを 使用すると、製品が故障するだけでなく、火災などの原因になります のでご注意ください。

●同梱の電源アダプターをXVGA-1PRO以外の製品に使用しないでく ださい。同梱の電源アダプターはXVGA-1PRO専用です。同梱の電源 アダプターをXVGA-1PRO以外の製品に使用された場合、電源アダプ ターや接続した機器が故障する恐れがあります。

●コネクターの接続などの際にコードを引っ張らないでください。

●高温多湿、衝撃を加えるなどの極端な条件下でのご使用はおやめく ださい。

●本機は、一般家庭や事務所など、室内での使用を前提として設計された民生用の装置です。このため、車両、船舶、航空、屋外、原子炉施設など過酷な条件下で使用さた際の動作は保証できません。

●長時間、映像を表示し続けると、テレビ画面に映像の焼き付きが起 こることがあります。使用しないときはテレビの電源やXVGA-1PRO の電源アダプターを取り外し、電源を切ることをお奨めします。また、 XVGA-1PROの映像出力を明るくしすぎると、同じように焼き付きの 原因となることがあります。特にプロジェクション・テレビは映像の 焼き付きが起こりやすいのでご注意ください。

●本機を直射日光のあたる所に置かないでください。

●ぬれた手で、本機や電源アダプターを触らないでください。感電す る恐れがあります。

●分解、改造は絶対にしないでください。分解、改造後の保証はいた しません。

●本機をディスプレイやテレビの上、AVラックの中など、熱のこもり やすい場所に置いて使用しないでください。

●本機を長時間使用しない時は、電源アダプターをコンセントから抜いてください。

# 使用上のご注意

●本機を長時間使用すると、本機及び電源アダプターが高温になることがあります。お手を振れる際には十分ご注意ください。

●どうしても本機が正常に動作しなかったり、操作がよく分からない 時は、まず当社にご連絡ください。本製品が不良品であったとしても、 お客様が当社以外の業者(第三者)などに対して勝手に「製品の調査」 や「修理」などを依頼されて費用を請求された場合、当社はその費用 を支払うことができません。トラブルを防ぐためにも、本機が正常に 動かなかったり、操作がよく分からない時は、まず当社にご連絡いた だき担当者の指示に従ってください。

●XVGA-1PROをパソコンのジョイスティック端子(ゲームポート)に 接続しないでください。XVGA-1PROに付属しているケーブルの中には、 パソコンのジョイスティック端子(ゲームポート)と形状が同じものが あります。間違って接続しないよう十分ご注意ください。間違って接続 すると、XVGA-1PROやパソコンが故障する恐れがあります。



●XVGA-1PROのリモコン受光ユニット接続端子(IR UNIT)にパソコ ン用のマウスやキーボードを接続しないでください。リモコン受光ユ ニットは、パソコンのキーボード端子やマウス端子(PS/2)と形状が 同じですので、間違って接続しないよう十分ご注意ください。間違っ て接続すると、XVGA-1PROや接続している機器が故障する恐れがあ ります。

●本製品に付属している、ケーブルやアダプターを、別の用途に使用 しないで下さい。

本来の目的とは異なる用途でご使用になった場合の保証は致しません。

●接続する端子や接続方法を間違えると、本製品や接続した機器が故 障することがあります。接続の際は本書をお読みいただき、正しく接 続してください。

●この製品を、日本国以外の国(海外)では使用しないでください。 日本国以外で使用した際の事故、故障、損害に関しましては、保証で きません。

●寒い屋外から暖房されている部屋に持ち込むと、急激な温度変化に より、表面に水滴がつくことがあります。水滴がついたままご使用に なりますと、故障、感電、火災の原因となります。

# 使用上のご注意

●もしお客様が、テレビ画面の点滅や激しい色の変化を見ると気分 が悪くなるような体質をお持ちの場合は、本機のご使用をご遠慮く ださい。大画面のテレビでご使用の際は、特に注意が必要です。 また、ご使用の際は部屋を明るくし、テレビからできるだけ離れて 画面を見てください。

●本機で変換した映像をVTRなどで録画する際、画像や映像に著作 権が存在する時は、録画する画像や映像(ソフトウェアも含む)の著 作者(版権元)の了解が必要になることがあります。

●本機で変換した映像をVTRなどで録画し、その映像を販売・複 製・貸与・放送・上映する行為は、著作権等を侵害する恐れがあり ますので注意が必要です。

●この取扱説明書の指示に従わずに起きた、いかなる事故、損害に も当社は一切責任を負いません。

# 外観・各部の名称

#### 本体前面パネル



本体後面パネル



# 接続端子の解説

# ■入力

# パソコン映像入力端子 (PC IN)

XVGA-1PROのパソコン映像入力端子 (PC IN) には、図1または図2の映 像出力端子 (15ピン・アナログRGB) を持つパソコンの映像を入力すること ができます。





15ピン・アナログRGB端子 (HD-SUB 3段、VGA仕様)

15ピン・アナログRGB端子 (D-SUB 2段、PC-9800仕様) (DB-15、AppleMacintosh仕様)

### 各パソコンに使用されている端子の種類

端子形状	<ul> <li></li></ul>	<ul> <li>◎ ( <sup>0000000</sup>) ( <sup>0000000</sup>) ( <sup>0000000</sup>) ( <sup>0000000</sup>)</li> <li>15ピン・アナログRGB</li> <li>15ピン・アナログRGB</li> </ul>
	0	
NEC PC-98NX	0	
NEC PC-9821前期		0
NEC PC-9821後期	0	
NEC PC-9801(VX以降)		0
Apple		
PowerMacintoshG3、G4	0	
PowerBook 2400,3400,G3		
Apple		
PowerMacintosh		
PowerBook 5300%1		0
PowerBook Duo 2300%2		

※1接続にはPowerBook 5300付属の「ビデオ接続ケーブル」が必要です。
 ※2接続にはMinidock、またはDuoDock等が必要です。

# ■出力

XVGA-1PROは、変換した映像をSビデオ出力端子、ビデオ出力端 子、コンポーネント出力端子、D出力端子、RGB出力端子から出力で きます。

出力できる映像信号は、テレビの種類に合わせて、XVGA-1PROの 前面パネルにある、テレビモード・スイッチ(TV SW)で選択することが 出来ます。

スイッチ設定と出力できる映像の対応については、表1をご覧ください。

# ●TV SWがINTSC」の時

ビデオ出力端子 (VIDEO OUT)とSビデオ出力端子 (S OUT)から NTSC映像を出力できます。

また、コンポーネント出力端子 (COMPONENT OUT)やD出力端子 (D OUT)からも映像を出力できるため、コンポーネント・ビデオ入力 端子やD1の入力端子を持つテレビに、NTSC映像を表示することが可能です。

VGA映像やハイビジョン映像を同時に出力することはできません。

# ●TV SWがVGA」の時

RGB出力端子から、VGA映像を出力することが出来ます。

出力される映像信号は、VGA(水平同期周波数31kHz)です。

パソコンの映像入力(640×480ドットの画面)に対応したテレビなど に接続すると、色にじみのほとんど無い鮮明な映像を表示できます。

Sビデオ映像やビデオ映像、ハイビジョン映像を同時に出力することはできません。

# ●TV SWが[HD」の時

コンポーネント出力端子とD出力端子から1125iに対応したハイビジョン信号(HD信号)を出力することができます。

コンポーネント(色差) 方式のHD入力端子や、D3端子を持つハイビ ジョンテレビで鮮明な映像を表示できます。

Sビデオ映像やビデオ映像、VGA映像を同時に出力することはできません。

#### 表1:映像の同時出力一覧表

映像出力	ビデオ 端子	S 端子	コンポーネ	マント端子	Dġ	岩子	RGB 端子
SW設定			コンポーネント ビデオ	ハイビジョン (HD)	ום	D3	VGA
NTSC	0	0	0		0		
VGA							0
HD				0		0	

○=映像出力可

# スルー出力端子(THROUGH OUT)

この端子に接続できるのは、それぞれのパソコンに対応した15ピン・アナログRGB端子を持つパソコン用ディスプレイです。

XVGA-1PROのPC入力端子から入力された映像信号を、そのまま 出力します。

(接続コネクター等の接触抵抗により、元映像よりも若干鮮明度が損 なわれます)

# ビデオ出力端子,Sビデオ出力端子(VDEO OUT,S OUT)

同梱、またはお手持ちのSビデオ接続ケーブル、ビデオ接続ケーブ ルを使用し、テレビやビデオデッキなどのSビデオ入力端子(図3の端 子)やビデオ入力端子(図4の端子)に接続します。テレビ側にSビデ オ入力端子とビデオ入力端子の2種類の端子がある時はSビデオ入 力端子に接続した方が鮮明な映像が得られます。

これらの端子を使用する時は、XVGA-1PROの前面パネルにある、 テレビモード・スイッチ (TV SW)を「NTSC」に設定してください。



# RGB出力端子(RGB OUT)

この端子に接続できるのは、15ピン・アナログRGB入力端子付きの 家庭用テレビ(パソコン映像入力対応テレビ)や、プロジェクターです。

テレビとの接続には、各テレビメーカーが推奨している、DOS/Vパ ソコン用の15ピン・アナログRGBケーブル (VGAケーブル)をご使用く ださい。

この端子からは、VGA(水平同期周波数31kHz)の映像を出力できます。

640×480ドットの画面しか表示できないパソコン対応の家庭用テレビなどで、800×600ドットや1024×768ドットの映像を表示できます。

(VGA端子)

# D出力端子(D OUT)

この端子に接続できるテレビは、D端子(D1、D3)を持つ家庭用テ レビです。

接続する際は、同梱の「D接続ケーブル」を使用し、テレビのD端 子に接続します。

この端子と、コンポーネント出力端子(COMPONENT OUT)を 同時に使用することはできません。



### コンポーネント出力端子(COMPONENT OUT)

この端子に接続できるテレビは、HD入力端子(ハイビジョン入力) を持つ家庭用テレビ、またはコンポーネント・ビデオ入力端子付きの 家庭用テレビです。

接続する際は、同梱の「コンポーネント接続ケーブル」を使用し、テ レビのコンポーネント端子やHD入力端子に接続します。

この端子と、D出力端子(DOUT)を同時に使用することはできません。

 図7
 Y
 PB/CB
 PR/CR

 Image: Optimized state
 Image: Optimized state
 Image: Optimized state

コンポーネント端子(HD端子)

参考:PB/CB、PR/CR端子は、テレビの機種やメーカーによって表記が異なります。 PB/CB、PR/CR端子はテレビによって、PB、PRと表記されていることがあります。 テレビ側のCB、CRとしか表記されていない端子には対応できません。

#### - コンポーネント端子とD端子について -

コンポーネント端子は、別名「色差端子」とも呼ばれています。 通常Y信号、PB/CB信号、PR/CR信号の3つの信号から成り、ほ とんどニジミの無い鮮明な映像を得ることができます。

コンポーネント端子には、NTSCのコンポーネント・ビデオ信号に 対応した物と、ハイビジョン(HD)の信号に対応した物があります。 D端子は端子形状が異なるだけで、映像信号の方式はコンポー ネントと同じです。

# ■その他の端子

### リモコン受光ユニット接続端子 (IR UNIT)

この端子には、本製品に同梱の「リモコン受光ユニット」を接続します。

この端子には、XVGA-1PROの電源がスタンバイ状態の時にも電源 (5V)が出力されていますので、リモコン受光ユニットの取り付けや取 り外しは、ACアダプターをACコンセントから取り外した状態で行なっ てください。

もし、XVGA-1PROが待機状態の時に接続すると、ショートなどを起 こして、XVGA-1PROやリモコン受光ユニットが故障する恐れがありま す。接続の際は十分ご注意ください。

この端子の接続方法はP68に詳しく紹介されています。

図8



リモコン受光ユニット接続端子

#### 電源端子(DC IN)

すべてのケーブルを接続した後、付属のACアダプターのDCプラグ をXVGA-1PRO本体の電源入力 (DC IN)に接続し、アダプター側をご 家庭のACコンセント(100V)に差し込むと、XVGA-1PROがスタンバイ (待機)状態になります。

この状態で、XVGA-1PROの前面パネルの電源ボタン(POWER)を 押せば、XVGA-1PROに電源を入れることができます。

# 本体のボタンのはたらき

### ■XVGA-1PRO本体のボタンのはたらき

XVGA-1PRO本体の7つのボタンは以下の機能を持っています。

#### ① 電源ボタン(POWER)

XVGA-1PROの電源をオン/オフできます。 電源がオンの時は、緑色の電源ランプ(POWER)が点灯します。 電源がオフの時(待機状態)は赤色の待機ランプ(STANDBY)ラン プが点灯します。

#### ②メニュー・ボタン(MENU)

スクリーン・メニューOFF時:

スクリーン・メニューを表示します。

#### スクリーン・メニューON時:

スクリーン・メニューを終了します。 サブ・メニュー表示中に押すとメイン・メニューに戻ります。 調整画面では、調整をキャンセル(中止)することができます。

#### ③上/画面表示ボタン(▲/STATUS)

#### スクリーン・メニューOFF時:

画面表示機能を使用できます。パソコンから入力されている画 面の情報(画面解像度や同期周波数)を表示します。

#### スクリーン・メニューON時:

スクリーン・メニューに表示された項目を選択します。カーソルを 上方向に移動できます。

#### ④下/ポーズ・ボタン(▼/PAUSE)

#### スクリーン・メニューOFF時:

画面を静止 (PAUSE)させます。動画を静止させたい時などに使用します。

もう一度押すと、静止 (PAUSE)を解除することができます。

#### スクリーン・メニューON時:

スクリーン・メニューに表示された項目を選択します。カーソルを 下方向に移動できます。

#### ⑤左/ズーム・ボタンボタン(◀/ZOOM)

#### スクリーン・メニューOFF時:

「左」ボタンを押すと、画面をズーム表示(拡大表示)する事ができます。

もう一度押すと、ズーム表示(拡大表示)を終了することができま す。

#### スクリーン・メニューON時:

選択された設定を調整・変更できます。

#### ⑥右/ワイド・ボタン(▶/WIDE)

#### スクリーン・メニューOFF時:

「右」ボタンを押すことで、画面をワイド表示にするか、通常表示 にするか、を選択することができます。

### スクリーン・メニューON時:

選択された項目を調整・変更できます。

#### ①OKボタン(OK)

スクリーン・メニュー使用時にカーソルで選んだ項目を決定して 調整画面に移ることができます。

また、調整画面で設定した調整内容を決定することができます。

#### 図9:XVGA-1PROのボタン配置



# リモコンのボタンのはたらき

同梱のリモコンを使用すれば、XVGA-1PROの機能をより手軽に操作 できるようになります。

# ■リモコンのボタン配置



#### ■各リモコン・ボタンの機能

①「電源」ボタン
 本体の電源ボタン(POWER)と同じ機能を持ちます。

### ②「エリアズーム」ボタン

このボタンを押すことで、それぞれのボタンに割り当てられた場所 を、拡大表示する事ができます。

9つのボタンは、それぞれの画面の位置に対応しています。例え ば、左上のボタンを押すと、パソコン画面の左上を拡大表示するこ とができます。

もう一度同じボタンを押すと、拡大表示を終了し、通常の画面表示 に戻ることができます。

#### ③「ホームA」~「ホームC」ボタン

これらのボタンを押すと、あらかじめ登録しておいた拡大率と表 示位置で画面を拡大表示させることができます。 拡大率と表示位置は、ユーザーが任意に設定できます。

#### ④「ホーム登録」ボタン

スクリーン・メニューの「HOME\_GET」と同じ機能を使用することができます。

ズームモード時に、このボタンを押した後、リモコン上部にある「ホ ームA」~「ホームC」のいずれかのボタンを押すことで、現在のズ ーム画面の拡大率と表示位置を「ホームA」~「ホームC」ボタンに 記憶させることができます。

#### ⑤「ワイド」ボタン

スクリーン・メニューの「WIDE\_TV」と同じ機能をこのボタンで操 作できます。 このボタンを押すことで、画面の横の比率を変更できます。

#### ⑥「ポーズ」ボタン

変換した映像(テレビに表示されている映像)を、静止して表 示させることができます。 ⑦「画面表示」ボタン 現在の東京王 いっさいのは知さ こい

現在の画面モードのなどの情報を、テレビに表示できます。

#### ⑧「明るさ調整」ボタン

テレビに表示された画面の明るさを調整できます。

「◀」のボタンを押すと暗く、「▶」のボタンを押すと、画面を明るく できます。

#### ③スクリーン・メニュー操作ボタン

「▲」「▼」ボタン:

メニューが表示されている時、項目を選択することができます。

# 「◀」「▶」ボタン:

調整画面で、調整内容を変更することができます。

#### 「メニュー」ボタン:

テレビ画面にスクリーン・メニューを表示できます。

もう一度押すとスクリーン・メニューを終了できます。

「OK」ボタン:

スクリーン・メニューで項目を決定したり、各項目の調整内容を 決定することができます。

#### 10「ズーム」 ボタン

このボタンを押すとズームモード(画面の拡大表示モード)に入るこ とができます。もう一度押すと、ズームモードを終了できます。

#### ①「拡大」ボタン

ズームモード時に、画面を拡大することが出来ます。

#### 12 「縮小」 ボタン

ズームモード時に、画面を縮小することが出来ます。

#### 13 [表示位置調整] ボタン

画面を矢印の方向に移動させることが出来ます。ボタンを押し続 けると、早く画面を移動させることができます。

# リモコンに乾電池を挿入する

XVGA-1PROに同梱のリモコンには、ご購入時は乾電池が挿入されていないため、そのままではご使用になれません。

このため、XVGA-1PROに同梱の乾電池(単4)をリモコンに挿入す る必用があります。

乾電池は、以下の方法を参考にしてリモコンに挿入してください。

### 1.乾電池挿入部のカバー(ふた)を取り外す

リモコン背面下部の「A」の部分を親指で押しながら、矢印の方向 にカバーを引きます。

### 図10



・ニッカドなどの充電池(二次電池)は、危険ですからご使用にな			
らないでください。			
・乾電池の極性(+、-)は正しく挿入してください。極性を間違え			
るとたいへん危険です。			
・電池交換などの際に新旧の乾電池を混在しないでください。			

### 2.乾電池を挿入する

**XVGA-1PRO**に同梱の乾電池 (2本)を、リモコンの電池ボックスに 正しく挿入します。

リモコンの乾電池挿入部には乾電池の極性(+、-)が刻印されて いますので、乾電池の極性を合わせて挿入します。(乾電池の極性を 間違えると危険ですのでご注意ください)





### 3.乾電池挿入部のカバーを取り付ける

乾電池を正しく挿入できたら、「1」で外したカバーを取り付けます。

図12



# リモコンの操作上の制限

リモコンのご使用には、以下のような制限があります。

- ●XVGA-1PROとリモコンの距離が3メートル以上離れると正常に動作しないことがあります。
- ●リモコンの赤外線受光部を中心として、上下左右30°以上の角度から操作した際、正常に動作しないことがあります。
- ●直射日光の当たるところでは正常に動作しないことがあります。





リエコン(6日時の注音車佰
シェコンに用時の江思事項
<ul> <li>・リモコンは精密機器です。落としたり衝撃を加えたりすると、故</li> </ul>
障や破損する恐れがあります。
・リモコンを濡らしたり、濡れた手で触らないで下さい。ショートや
感電の原因となります。
・リモコンを長期間使用していて、ボタンを押しても反応が無くな
るなど、動作が不安定になった時は、乾電池を新しい物と交換
してみて下さい。

# 接続方法

# 映像信号の流れ

# ■接続する前に

ケーブルなどを接続する際は、接続するすべての機器の電源を「切る(オフ)」にしてください。特にXVGA-1PROは、電源スイッチが「切る」の状態でも、ACアダプターを接続していると、内部回路に若干の 電流が流れていますので、必ずACコンセントから電源アダプターを取 り外してから接続してください。特に、「リモコン受光ユニット」を取り 付ける際はご注意下さい。

●接続や対応に関しては、表2、表3に書かれている各機種のページ を参照してください。

#### 表2:各パソコンとの接続方法

メーカー	対応機種	詳細
各社	各社DOS/Vパソコン(AT互換機)	P26~
NEC	PC-98NXシリーズ	<b>D</b> 20.
NEC	PC-9800、9821シリーズ	P29~
Apple PowerMacintosh		P34~

#### 表3:テレビとの接続方法

テレビの種類	詳細
ビデオ端子、Sビデオ端子付きテレビとの接続	P40~
D端子付きテレビとの接続	P42~
コンポーネント端子付きテレビとの接続 (HD入力端子、コンポーネント・ビデオ入力端子付きテレビなど)	P44~
パソコン映像入力(VGA入力)対応テレビとの接続	P46~



# 各社DOS/Vパソコンとの接続

ここでは、DOS/Vパソコン(AT互換機)との接続方法や対応をご紹介します。

### ●DOS/Vパソコン接続時の対応画面

XVGA-1PROは、DOS/Vパソコンに接続した際、以下の画面モードに対応できます。

画面モード	水平同期(垂直同期)
640×400ドット	31kHz(70Hz)
640×480ドット	31kHz(60Hz)/37kHz(72Hz)
800×600ドット	35kHz(56Hz)/37kHz(60Hz)/48kHz(72Hz)/46kHz(75Hz)
1024×768ドット	48kHz(60Hz)/56kHz(70Hz)/60kHz(75Hz)

# ●接続できない機種と注意事項

- ・図15の15ピン・アナログRGB出力端子を持たない機種には接続できません。
- ディスプレイー体型のパソコンなどでは、アナログRGB出力端子を 持たない機種がありますので特にご注意ください。
- ・デジタル液晶用の映像端子 (DVI端子やDFP端子)には接続できません。
- ・ノートパソコンなどで、図15の端子が無い時は、ポートバーや変換 ケーブル等を別途用意する必要があります。

図15



15ピン・アナログRGB端子 (HD-SUB 3段, VGA仕様)

#### — 接続端子に関する注意事項 —

本機に付属している15ピン・アナログRGBケーブルの中には、 ジョイスティック端子(ゲームポート)と形状が全く同じものもありま すが、このケーブルを間違ってジョイスティック端子に接続しない ようご注意ください。

間違って接続すると、本機やパソコンが故障する恐れがあります。

# ●デスクトップ型との接続例

デスクトップ型のDOS/Vパソコンは以下のように接続します。 テレビとの詳しい接続方法についてはP39~をご覧ください。

#### 図16



### — デジタル方式の液晶ディスプレイをご使用のお客様へ -

デジタル液晶用の映像端子 (DFPやDVI)と15ピン・アナログ RGB端子の両方を持つパソコンの中には、これらの端子を同時に 使用できない機種があります (FM/V Cシリーズなど)。この様な機 種では、デジタル液晶ディスプレイと、テレビに同じ映像を表示す ることができません。

もし、この様な機種でパソコン用ディスプレイとテレビ画面の映像を同時に見たい時は、アナログ方式の液晶ディスプレイをご使用いただくか、通常のブラウン管タイプのアナログRGBディスプレイが必要となります。

また、XVGA-1PROはデジタル液晶用のDFP端子やDVI端子に は接続できません。

# ●ノート型との接続例

ノート型のDOS/Vパソコンは以下のように接続します。 テレビとの詳しい接続方法についてはP39~をご覧ください。

#### 図17



# - ノート型パソコンで、テレビに画面を表示できない時

ノート型パソコンの多くは、接続しただけでは映像を表示できま せん。

これは、ノート型パソコンが映像出力端子から映像を出力していないためです。

接続が終わったら、映像を外部ディスプレイ(ここではXVGA-1PROのこと)に出力できるように、パソコン側の設定を変更してく ださい。

設定の変更方法は、キーボードの複数のキーを同時に押す、もし くはWindowsの「画面のプロパティ」から変更するなど、機種によっ て異なりますので、各パソコンの取扱説明書を参照してください。

### — ノート型パソコンに映像出力端子が無い時 -

パソコン専用ディスプレイを接続できる端子(図15の端子)が、パ ソコン側に無い時は、別売のアダプター(ポートリプリケーターなど) や、変換ケーブルなどが必要になることがあります。詳しくは、各パ ソコンのメーカーにお問い合わせいただき、パソコン専用ディスプレ イを接続できるアダプターやケーブルがあるか、お訪ね下さい。アダ プターやケーブルは、機種ごとに異なるため、当社に型番などをお 問い合わせいただいても、お答えできないことがあります。

# NEC PC-9800・PC-98NXシリーズとの接続

ここでは、NEC社パソコンNEC PC-9801、9821及びPC-98NXシリーズとの接続方法や対応が紹介されています。

テレビとの詳しい接続方法についてはP39~をご覧ください。

#### ●PC-9800 · PC-98NXシリーズ接続時の対応画面モード

**XVGA-1PROは、NEC PC-9800・PC-98NX**シリーズに接続した際、 以下の画面モードに対応できます。

画面モード	水平同期(垂直同期)		
640×400ドット	24kHz(56Hz)/31kHz(70Hz)		
640×480ドット	31kHz(60Hz)/37kHz(72Hz)		
800×600ドット	35kHz(56Hz)/37kHz(60Hz)/48kHz(72Hz)/46kHz(75Hz)		
1024×768ドット	48kHz(60Hz)/56kHz(70Hz)/60kHz(75Hz)		

# ●各機種との接続

各機種との接続は、それぞれのページをご覧ください。

	対応機種	ページ	
	PC-98NXシリーズ、PC-9821(図16の端子)	P30~	
デスクトップ	PC-9801シリーズ(UV、VM以降)	DO1 -	
	PC-9821(図17の端子)	P31~	
	PC-98NXシリーズ	D21a	
	PC-9821Nr、Nw、Ls、La13	P31~	
	PC-98NX LB、VA20C	P32~	
ノート型	CRT接続ケーブルが必要な機種	0224	
	PC-9821全般、PC-9801NS/L、NS/A、NL/A	P32~~	
	CRTパックが必要な機種	D22.	
	PC-9801NS/E、NS/T、NC、NS/R、NX、NX/C、NA、NA/C	P33~	

### ●接続時できない機種と対応できない画面モード

●図16または図17のアナログRGB出力端子を持たない機種には接続できません。

- 以下の機種はアナログRGB出力端子を持たないため接続できません。
  - ・PC-98FineNXシリーズ(FN23C、FN20C)
  - PC-9821 V10/C4R \V7/C4K \Cu10
    - Fineシリーズ(F200、F166)、Ts、 Cbシリーズなど
  - ・PC-9801 NV、NL、NL/R、PC-9801CVなど
  - ・PC-9801、U、M、Fなど、デジタルRGB出力しか持たない機種
- ●インターレース方式の画面モードには対応できません。
- ●デジタル液晶ディスプレイ用のDFP端子やDVI端子には接続でき ません。



15ピン・アナログRGB端子 (HD-SUB 3段、VGA仕様)

# ●デスクトップ型のPC-98NX、PC-9821(後期)との接続例

PC-98NXシリーズや、図16の映像出力端子を持つPC-9821シリーズは、以下のように接続します。

テレビとの詳しい接続方法についてはP39~をご覧ください。

#### 図18



#### - 接続端子に関する注意事項 -

図17の15ピン・アナログRGB端子は、ジョイスティック端子(ゲームポート)と形状が全く同じなので、本機を間違って接続しないように注意してください。ジョイスティック端子には5V程度の電源が出力されており、間違って接続すると、本機やパソコンが故障する恐れがあります。

#### ●デスクトップ型のPC-9801、PC-9821(前期)との接続例

PC-9801シリーズ (UV、VM以降) や旧型のPC-9821シリーズで、図 17の映像出力端子を持つデスクトップ型の機種では、以下のように接 続します。

テレビとの詳しい接続方法についてはP39~をご覧ください。

図19



#### ●ノート型のPC-98NX、PC-9821Nr、Nw、Ls、La13との接続例

PC-98NXやPC-9821のノート型で、図16の映像出力端子を持つ機種 (またはポート・バーを接続できる機種)は、以下のように接続します。 テレビとの詳しい接続方法についてはP39~をご覧ください。



パソコン専用ディスプレイを接続できる端子(図16の端子)が、パソコン 側に無い場合は、別売のアダプター(ポートリプリケーターなど)や、接続 ケーブルなどが必要になることがあります。アダプターや、接続ケーブル は、パソコンに付属していることもありますし、別売の場合もあります。

#### ●PC-98NX LB、及びVA20Cとの接続例

PC-98NX LB、及びVA20Cは、アナログRGB出力端子が特殊な形状をしていますので、接続の際「マウス・ディスプレイケーブル (NEC PC-VP-BK01)」が必要です。

「マウス・ディスプレイケーブル」はNEC社より発売されていますの で、別途ご購入ください。

テレビとの詳しい接続方法についてはP39~をご覧ください。

図21



### ●「CRT接続ケーブル」が必要なノート型との接続例

以下のノート型の機種では、接続の際「CRT接続ケーブル(NEC PC-9801NS/L-01)」が必要です。「CRT接続ケーブル」はNEC社より発売されています。別途、ご購入ください。テレビとの詳しい接続方法についてはP39~をご覧ください。



図22



<sup>※</sup>PC-9821Nr、Nw、Ls、La13との接続方法はP31をご覧ください。

### ●「CRTパック」が必要なノート型との接続例

以下のPC-9801のノート型は、接続の際「CRTパック(PC-9801NS/E-14U)」が必要です。「CRTパック」はNEC社より発売されています。別 途、ご購入ください。

テレビとの詳しい接続方法についてはP39~をご覧ください。



図23



# Apple PowerMacintoshとの接続

ここでは、Apple社製パソコンPowerMacintoshとの接続方法について解説します。

テレビとの接続方法についてはP39~をご覧ください。

## ●ApplePowerMacintoshシリーズ接続時の対応画面

XVGA-1PROを、Apple Macintoshシリーズに接続した際、以下の画 面モードに対応できます。

対応画面モード		水平同期(垂直同期)
640×480ドット(13インチ)		35kHz (67Hz)
×624 ×832×624	ット(16インチ)	49kHz (75Hz)
1024×768ドット(19インチ)		61kHz (75Hz)
	640×480ドット	31kHz (60Hz)
VGA/SVGAモード	800×600ドット	40kHz (60Hz)
	1024×768ドット	48kHz (60Hz)

#### ●対応機種と接続

本機を接続した際に動作を保証できる機種はCPUにPowerPCを搭載した以下の機種です。

各機種との接続は、それぞれのページをご覧ください。

対応機種	ページ
PowerMacintosh G3、G4シリーズ	P36~
PowerMacintosh 6000、7000、8000、9000シリーズ	P37~
PowerBook G3、2400、3400シリーズ	P37~
PowerBook 5300シリーズ、Duo2300	P38~

### ●接続できない機種

●図24または図25の映像出力端子 (ビデオポート)を持たない機種 には接続できません。

図24





15ピン・アナログRGB端子 (HD-SUB 3段、VGA仕様) 15ピン・アナログRGB端子 (DB-15ビデオポート)

●以下の機種は、映像出力端子が無かったり、映像信号が無いためXVGA-1PROには対応しておりません。

Performa 5000シリーズ、PowerBook 1400シリーズ i Macシリーズ、iBookシリーズ

#### ●旧Macintoshや旧型のビデオカードに関して

XVGA-1PROは、PowerMacintosh以前に販売されたMacintoshシリ ーズや、Macintosh II シリーズ、及び各社から発売されている旧型の ビデオーカードでは映像を正常に変換できないことがあります。

これら旧型の機種の中には、一部特殊な映像信号を出力する機種 もあることから、完全な動作を保証できません。

旧型の機種に接続することによって本機が故障することはありませんが、トラブルや動作不良が発生した際の責は何卒ご容赦ください。

# ●Macintosh用変換アダプターの設定

図25の端子を持つPowerMacintosh及びPowerBookを接続する際は、 本製品に同梱の「Macintosh用変換アダプター」を使用します。

この、変換アダプターには、ディップ・スイッチが付いており、このスイ ッチの設定により、Macintoshの画面モードを設定することができます。 ディップ・スイッチは正しく設定してください。

#### 表4

スイッチ設定 画面モード	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6
13インチモード	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
640×480Fット						
16インチモード	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
832×624ドット	011	011	011	011		
19インチモード	OFF	OFF	OFF		OFF	OFF
1024×768ドット	011	011	011			
VGA/SVGAモード※1	OFF	OFF	OFF	OFF		OFF
640×480~1024×768	OFF	OFF	OFF	OFF		
マルチモニターモード※1	0	OFF	OFF	OFF		OFF
640×480~832×624	UN	UFF	UFF	UFF		

※1 画面サイズの設定は、パソコンのコントロールパネルで変更できます。機種に よっては使用できないことがあります。

ご注意: PowerMacintosh G3、G4など、図24の端子を持つ機種では、このアダプ ターは使用しません。

#### ●旧型の機種を接続して画面が緑色になった時

旧型のMacintoshの中には、変換された映像が緑色がかってしまう ことがあります。

これは、緑の映像信号に同期信号が含まれていることが原因です。

もし旧型のMacintoshを接続してこの様な症状が発生した時は、ス クリーン・メニュー(サブ・メニュー)の「SYNC GREEN」の設定を 「YES」にしてください。

# ●PowerMacintosh G3、G4との接続例

PowerMacintosh G3、G4との接続方法は以下のようになります。 テレビとの詳しい接続方法についてはP39~をご覧ください。

#### 図26



#### ●PowerMacintosh6000、7000、8000、9000との接続例

PowerMacintoshで図25の端子を持つ機種との接続は、以下のよう になります。

パソコンは接続が終わってから起動してください。

Macintosh用変換アダプターのスイッチ設定はP35をご覧ください。 テレビとの詳しい接続方法についてはP39~をご覧ください。

#### 図27



#### ●PowerBook G3、2400、3400シリーズとの接続例

Power Book G3、2400、3400シリーズは、映像出力端子の形状が DOS/Vパソコンと同様ですので、本製品に付属のDOS/V用RGBケー ブルで接続することができます。

接続が終わってからPowerBookを起動してください。 テレビとの詳しい接続方法についてはP39~をご覧ください。

## 図28



#### ●PowerBook5300シリーズとの接続例

PowerBook5300シリーズ以前に発売された機種に接続する際は、 Apple社製「PowerBookビデオ出力ケーブル(またはビデオアダプタケ ーブル)」を使用して接続します。

接続が終わったらPowerBookを再起動して、ミラーリングの設定を 行なってください。

Macintosh用変換アダプターのディップ・スイッチ設定はP35をご覧ください。

テレビとの詳しい接続方法についてはP39~をご覧ください。



#### ●PowerBook Duo2300との接続について

Duoシリーズとの接続には、Apple社製のDuoDockまたは MiniDockが必要です。

#### ●PowerBookのミラーリング機能について

PowerBook5300シリーズ、及びそれ以前に発売された機種に接続 する際、PowerBook側の「ミラーリング(ビデオ・ミラーリング)」設定を 変更しなければ正常に映像を出力できない機種があります。

ミラーリングの設定は、「コントロール・パネル」にある「PowerBook Display」で変更できます。

すべての接続を行った後、PowerBookのミラーリングを「入」に設定 し、PowerBookを再起動すると液晶ディスプレイと外部ディスプレイ (ここではXVGA-1PROのこと)に同じ画面を表示できる「ビデオ・ミラ ーリング・モード」に設定します。

ミラーリングが「切」の時は、液晶ディスプレイと、外部ディスプレイ を別々の画面として使用できる、「デュアル・ディスプレイ・モード(二つ の画面は縦または横につながっている)」になりますので、 PowerBookの液晶ディスプレイに表示されている画面と同じ映像を、 テレビに表示することはできません。

ミラーリングの設定方法や、ミラーリングについて、もっと詳しくお知りになりたい方は、PowerBookの取扱説明書をご覧ください。

# テレビとの接続(端子別)

本機で変換された映像信号は、複数の映像出力端子から出力され ており、端子によって接続が異なります。ここでは、テレビとの接 続方法を端子別にご紹介します。

#### ■テレビの種類

家庭用のテレビには、機種によって以下の5種類の映像入力端子 があります。

接続の際は、それぞれのページを参照してください。

端子の名前	テレビの端子形状	ページ
ビデオ入力端子 (コンポジット・ビデオ)	$\bigcirc$	P40~
Sビデオ入力端子 (S端子)		P40~
D入力端子 (D1、D3)	0][]]0	P42~
コンボーネント入力端子 (HD/コンポーネント・ビデオ)	Y P8/C8 Pr/Cr	P44~
VGA入力端子 (15ピン・アナログRGB端子)	@ <u>``````</u> @	P46~

# ■ビデオ入力端子やSビデオ入力端子付きテレビとの接続

テレビにビデオ入力端子(コンポジット・ビデオ端子)やSビデオ入力端子がある時は、以下の方法で接続します。



※ビデオ入力端子とSビデオ入力端子が両方あるテレビでは、Sビデオ入力端子に 接続した方が鮮明な映像を表示できます。

### ●ビデオ入力端子とは

ビデオ入力端子は、もっとも一般的な映像端子で、ほとんどのテレ ビやビデオデッキに付いています。

通常、この端子はビデオデッキなどとの接続に使用します。 コンポジット・ビデオ入力端子とも呼ばれています。

テレビやビデオデッキの前面や後面にある、図30の黄色い端子です。

テレビやビデオデッキの機種や世代によって、映像の鮮明度が異 なることがあります。



### ●Sビデオ入力端子とは

Sビデオ入力端子は、ビデオ入力端子よりもニジミの少ない鮮明な 映像を入力できる端子です。

通常はS-VHSなどのビデオデッキを接続するために使用します。 S端子とも呼ばれています。

テレビやビデオデッキの前面や背面にある、図31の黒い端子です。

図31 Sビデオ入力端子 (S端子)

# ■D入力端子を持つテレビとの接続

ご使用のテレビにD入力端子がある時は同梱のD端子接続ケーブ ルを使用し、以下のように接続できます。



### ●D端子とは

D端子で使用される映像信号は、コンポーネント端子と同じ色差信 号です。

一般的に、NTSC方式の色差信号が入力可能なD端子を「D1」端子 と呼び、ハイビジョン(HD)の映像信号を入力可能なD端子のことを 「D3」端子と呼びます。

### 表5

出力信号 TV側の入力端子名 (SW設定)	1125 i (HD)	525 i (NTSC)
D1入力端子		0
D3入力端子	0	0

○=対応可能

図32



#### ●画面比率4:3のD入力端子付きテレビについて

画面比率4:3のD入力端子付きテレビにD接続ケーブルで接続する と、パソコン画面は「画面2」または「画面3」の様に表示されることが あります。この様な時は、スクリーン・メニューのWIDE\_TV設定を 「OFF」に設定した後、TV\_TYPEの設定を「4:3」に設定してください。 テレビ側がD端子の識別信号を自動認識し「画面1」の様に全画面表 示することができます。しかし、TV\_TYPE機能はすべてのD入力に対 応した4:3のテレビで使用できるとは限りません。D端子の識別信号 に対応していないテレビでは、「画面2」または「画面3」の様に表示さ れます。



- ご注意 -

本機のコンポーネント出力端子 (COMPONENT OUT)とD出力端 子 (D OUT)は、同時に使用することができません。同時に使用す ると本機の故障の原因となりますのでご注意下さい。

# ■コンポーネント・ビデオ / HD入力端子を持つテレビとの接続

ご使用のテレビにコンポーネント入力端子がある時は同梱のコンポ ーネント接続ケーブルを使用し、以下のように接続できます。



### ●画面比率4:3のHD入力端子付きテレビについて

画面比率4:3のHD入力端子付きテレビにコンポーネント接続ケー ブル(Y,PB/CB,PR/CR)で接続ですると、パソコン画面が「画面2」ま たは「画面3」の様に表示されてしまうことがあります。ハイビジョン 画面は、基本的にワイド(16:9)なので、この様な表示になります。ご 了承下さい。

※テレビの機種やメーカーによっては、テレビ側の設定を変更するこ とで16:9画面を「画面1」の様に4:3画面で全画面表示できることが あります。



- ご注意 ---

本機のコンポーネント出力端子 (COMPONENT OUT)とD出力端 子 (D OUT)は、同時に使用することができません。同時に使用す ると本機の故障の原因となりますのでご注意下さい。

### ●コンポーネント端子とは

コンポーネント端子は通常、図33の様に「Y」「PB/CB」「PR/CR」の3 つの端子で一組になっています。

コンポーネント端子は、通常のテレビでは、「コンポーネント・ビデオ 信号(NTSC方式の色差信号)」を入力でき、これらの端子は「コンポ ーネント・ビデオ入力端子」と呼ばれています。

また、ハイビジョンテレビでは、ハイビジョン信号(ハイビジョンの色 差信号)を入力することができ、これらの端子は「HD入力端子」と呼 ばれています。

### コンポーネント・ビデオ入力端子の特徴

コンポーネント・ビデオ入力端子は、ワイドテレビなどに付いている 色差方式のNTSC映像を入力する端子です。

S端子よりも若干鮮明な映像を入力できます。

テレビによっては、「色差入力端子」や「DVD入力端子」と記述され ていることがあります。

#### HD入力端子の特徴

HD入力端子は、ハイビジョン・テレビやハイビジョン・モニターに付いている映像入力端子です。

HD入力端子を持つテレビに接続した場合、よりパソコン用ディスプ レイに近い鮮明度で、映像を表示することができます。



コンホーネント・ビデオ/HD)

表6

出力信号	1125 i	525 i
TV側の入力端子名	(HD)	(NTSC)
コンポーネント・ビデオ		0
入力端子		0
HD入力端子	0	0

○=対応可能

### - ご注意 -

本機のコンポーネント出力端子(COMPONENT OUT)から出力される 映像信号は、「Y、PB/CB、PR/CR」または「Y、PB、PR」の映像入力端子 を持つテレビには接続できますが、「Y、CB、CR」としか表記されていない テレビの端子には、映像信号の仕様の違いなどから接続できません。

# ■パソコン対応テレビ(VGA端子付テレビ)との接続。

ご使用のテレビに図34のパソコン映像入力端子 (VGA端子)がある 時は、以下のように接続できます。



### ●VGA端子とは

VGA入力端子は、パソコン映像入力に対応したテレビに付いている15ピン・アナログRGB端子のことです。

通常は、DOS/Vパソコン(AT互換機)の映像を入力するための端子です。

しかし、これらのテレビの多くは、パソコンの画面モードとしては最 も低い640×480ドットの画面サイズの映像しか表示することができま せん。

本機を使用すれば、800×600ドットの画面や1024×768ドットの画 面も表示する事ができます。

図34



vGA端子 (15ピン・アナログRGB端子)

# テレビの種類を選択する

ご使用のテレビに合わせて、XVGA-1PRO本体前面のテレビモード・スイッチ(TV SW)を設定してください。

通常のテレビに接続する際は「NTSC」に、パソコン対応テレビに接続する際は「VGA」に、ハイビジョンテレビに接続する際は「HD」に設定します。

(スイッチの設定を間違えると映像が正しく表示されませんのでご 注意ください。)

テレビ	ハイビジョン・テレビ	PC入力対応テレビ	通常のNTSCテレビ
TV SW 設定			

# 電源を入れる

ケーブルなどの接続が終わったらXVGA-1PRO本体に図35の様にAC アダプターを接続し、電源ボタン(POWER)を押して、電源をオン(入)に します。

電源がオンになると、赤色の待機ランプ(STANDBY)が消灯し、緑色の電源ランプ(POWER)が点灯します。

パソコンの映像が正しく入力されているかどうかは、XVGA-1PRO本 体前面の「入力確認ランプ(INPUT)」で確認できます。このランプが赤 く点灯していれば、正しく映像が入力されています。

通常は、これでパソコンの画面がテレビに正しく表示されるはずです。 (もし、入力確認ランプが点灯していない時は、パソコンの電源が入っていないか、パソコンから映像が出力されていない可能性があります。)

次に、各パソコンやテレビに合わせて、画面の表示位置や明るさ等を 設定します。(次ページ参照)

#### 図35



# スクリーン・メニュー

# ■スクリーン・メニューの操作方法

画面調整は、テレビ画面に表示されたスクリーン・メニューで行な います。

スクリーン・メニューからは、画面の表示位置や明るさ等、様々な 調整を行なうことができます。

スクリーン・メニューには以下の種類と項目があります。



### ●スクリーン・メニューを表示する

XVGA-1PRO本体(またはリモコン)の「メニュー(MENU)」ボタン を押すことで、テレビ画面にスクリーン・メニューを表示することがで きます。

もう一度「メニュー (MENU)」を押すとスクリーン・メニューを消す ことができます。



#### ●項目の選択方法について

スクリーン・メニューの項目は、「▼」ボタンと「▲」ボタンでカーソル を移動させることにより、選択することができます。

選択した項目を調整したい時は、「OK」ボタンを押すことで、調整画 面を表示することが出来ます。

(もう一度、「OK」ボタンまたは「メニュー(MENU)」ボタンを押すと、 調整画面を終了し項目表示に戻ります。)



### ●調整方法について

調整する際は、調整画面で「左(◀)」ボタンと「右(▶)」ボタンを使 用します。

例えば調整項目が「BRIGHT」の時、「左( $\blacktriangleleft$ )」ボタンで画面を暗く、 「右( $\triangleright$ )」ボタンで画面を明るくできます。



### ●調整した内容を有効にする。

調整した内容を有効(決定)にしたい時は、調整画面で「OK」ボタンを押してください。調整した内容が有効になり、項目表示に戻ります。

(調整画面で、「メニュー(MENU)」ボタンを押すと、調整する前の値 に戻され、項目表示に戻ります。)

#### ●調整した内容を記憶させる。

有効になった調整内容を、次に電源を入れた時にも有効にしたい時(完全に記憶させたい時)は、サブ・メニューの「SAVE」機能を使用すると、設定をメモリに記憶することができます。

また、XVGA-1PROの「電源 (POWER)」ボタンを押して待機状態に する時にも同様に記憶することができます。

※「電源(POWER)」ボタンを使用せずに、直接、電源アダプターを取り 外したり、AVコンセントなどで、外部から電源を切った場合、TV SWを 切り替えた場合は、調整内容は記憶されません。

#### ●ズーム機能使用中のメニュー表示について

ズーム機能(画面の拡大表示機能)を使用した時は、以下の項目を 使用することができます。

ズーム機能使用時は、サブ・メニュー(SUB\_MENU)を使用できません。

サブ・メニューを使用したい時は、一旦ズーム機能を終了してくだ さい。

BRIGHT
H_PAN
V_PAN
ZOOM_SIZE
HOME_GET
SKEW

#### ●調整した内容を初期化したい

スクリーン・メニューで設定した調整内容を工場出荷時の設定に初 期化するには、スクリーン・メニュー(サブ・メニュー)の「RESET」機 能を使用してください。

また、XVGA-1PRO本体の「左(◀)」ボタンと「右(▶)」ボタンを同時に押しながら、電源ボタン(POWER)を押して電源をオンにすることで、同様に初期化することができます。

テレビ画面に「RESET」という文字が表示されれば、正しく初期化 されています。

50

# ■MATCH(マッチ)機能で画面調整を行う

接続が終わって実際にXVGA-1PROを使用する際、スクリーン・メ ニューのMATCH機能を使用し画面調整を行う必要があります。

はじめて接続するパソコンや、はじめて使用する画面モード(画面 サイズ)では、一度このMATCH機能を使用し、画面の調整を行った 後、SAVE機能で(または電源ボタンを押して)設定をメモリに記憶さ せてください。

ー度設定が記憶されれば、同じパソコン、同じ画面モードで使用す る限り、画面の不具合はほとんど起こりません。

最初は、画面モードが変わる度にMATCH機能を使用し記憶させ なければならないので、面倒かもしれませんが、より鮮明な映像を得 たい時はMATCH機能の使用をお奨めします。

以下の場合はMATCH機能で画面調整し、設定を記憶させた方が 良いでしょう。

- ●本機を購入してXVGA-1PROにはじめてパソコンを接続する時。
- ●はじめて入力される画面モードや今までと違うパソコンに接続する時。
- ●リフレッシュレート(垂直同期周波数)を変更した時。
- ●画面の上・下・左・右の端が欠けたり、表示されない時。
- ●文字などの細部や色と色の境目が変色したり、細かく揺れたりする時。
- ●画面の表示位置や画面比率がおかしい時。
- ●画面にノイズの様な、ざらつきや文字化け(画像が崩れる)、画像の 乱れが発生する時。

#### — MATCH機能による画面調整の必要性 —

パソコンの映像出力は、機種や画面モードによってその 特性が異なります。

例えば640×480ドットの画面サイズでも、機種によって周 波数やクロック(ドットクロック)が異なるため、それに合わ せて本機のようなデジタル処理を必要とするスキャンコンバ ーターは様々な設定を調整する必要があります。MATCH 機能は、この様々な設定を自動で調整してくれる便利な機 能です。

# ■MATCHの調整手順

- 1. パソコン画面を表示する(WindowsやMacintoshのデスクトップ画面な ど)
- 2. スクリーン・メニューの「MATCH」機能を使用し、入力信号に最適な 画面表示を自動設定する。

MATCH機能を使用後、画面に「OK」の文字が表示された時は、 MATCH処理が終了されていますので、「YES」を選択し設定を有効 にしてください。(この時「NO」を選択すると調整前の設定に戻ります) もし、調整後、画面に「MATCH FALSE」と表示された場合は、何ら かの原因で、MATCH機能が正しく動作していません。

- 3. リモコンの表示位置調整ボタンを使用し、TV画面の表示位置を調整 する。
- 4. 明るさ調整(BRIGHT)で画面の明るさを調整する。

#### - MATCH機能使用時の注意事項と制限 ·

MATCH機能は手軽に画面調整を行うことのできる便利 な機能ですが、万能ではありません。以下の場合は正しく 調整できないことがあります。

●パソコンの画面いっぱいに、真っ黒な映像・画像が表示 されている時などは正しく自動調整できません。(パソコン 起動時の画面、DOS画面、Windowsの壁紙を真っ黒にして いる時など)

#### MATCH機能が正しく動作しない画面の例





の上端や下端が真っ黒の時。

●特殊な同期信号を出力しているパソコンや画面モードで は自動調整できません。

●MATCH機能を使用し、調整が完全に終了するまで若干 時間がかかりますが、この時XVGA-1PROの電源を切らな いでください。

●同じ同期周波数(水平同期・垂直同期)で異なる画面サイズが入力された場合には正しく調整できないことがあります。

# ■スクリーン・メニューの機能解説

# ●メイン・メニュー

### BRIGHT (明るさ調整)

テレビ画面に表示された映像の、明るさを調整します。

「◀」、「▶」ボタンを使って操作し、「OK」ボタンで決定します。

#### H\_I\_POS(水平サンプリング開始位置調整)

テレビ画面内に表示されている画像の右端や左端が欠けてしまう ような時に調整します。

水平同期信号から映像信号が始まるまでの幅(サンプリングを開始 する位置)を調整する機能です。

「◀」、「▶」ボタンを使って調整し、「OK」ボタンで決定します。

#### V\_I\_POS(垂直サンプリング開始位置調整)

テレビ画面内に表示されている画像の上端や下端が欠けてしまう ような時に調整します。

垂直同期信号から映像信号が始まるまでの幅(サンプリングを開始 する位置)を調整する機能です。

「◀」、「▶」ボタンを使って調整し、「OK」ボタンで決定します。

#### H\_WIDTH(水平表示幅調整)

テレビ画面に表示された映像の、横方向の表示幅を調整できます。 「◀」、「▶」ボタンを使って操作し、「OK」ボタンで決定します。

#### V\_WIDTH(垂直表示幅調整)

テレビ画面に表示された映像の、縦方向の表示幅を調整できます。 「◀」、「▶」ボタンを使って操作し、「OK」ボタンで決定します。

#### MATCH(画面自動調整機能)

自動画面調整を行います。

すでに画面が正しく表示されている時は、この機能を使用する必要はありません。テレビ画面の左右や上下の端が欠けて映像が表示 されない時や、テレビ画面にモアレ(縦縞)が発生する時などに使用 してみてください。

調整を実行する時は、「YES」を選択し、「OK」ボタンで実行します。

ただし、この機能は万能ではありません。画面全体に真っ黒な映 像が表示されていたりすると、正しく表示位置を調整できないことが あります。

特にパソコン起動時のBIOS表示画面やDOS画面などは画面が真っ 黒なので、正しく調整できない可能性があります。調整の際は、 Windowsのデスクトップ画面の様に画面全体に画像が表示された状態 で使用してください。

MATCH機能を使用し調整が完全に終了するまでは、若干時間が かかります。

作業が無事終了したら、画面に「OK」と表示されますので、調整を 有効にしたい時はここで「YES」を選択し「OK」ボタンを押してくださ い。

作業が正しく調整できなかった時は画面に「MATCH FALSE」と表示されます。

この機能の解説はP52にも詳しく書かれています。

#### $SUB_MENU(\forall \vec{\nabla} \cdot \vec{x} = a - b)$

この項目を選択すると、特殊な設定ができるようになります。詳し くはP57~をご覧ください。

# ●ズーム・メニュー

このメニューは、ズーム機能を使用中にMENUボタンを押すことで表示できます。

#### BRIGHT (明るさ調整)

メイン・メニューのBRIGHTと同じ機能です。 画面の明るさを調整します。

#### H\_PAN (ズーム水平表示位置調整)

画面拡大時(ズーム時)の横の表示位置を調整します。 「◀」、「▶」ボタンを使って操作し、「OK」ボタンで決定します。 この設定は、メモリに記憶することができません。パソコンの画面 モードが変わったりXVGA-1PROの電源がオンされる度に初期化され ます。(TV SWが変更された時も同様です)

### V\_PAN (ズーム垂直表示位置調整)

画面拡大時(ズーム時)の縦の表示位置を調整します。 「◀」、「▶」ボタンを使って操作し、「OK」ボタンで決定します。 この設定は、メモリに記憶することができません。パソコンの画面 モードが変わったりXVGA-IPROの電源がオンされる度に初期化され ます。(TV SWが変更された時も同様です)

#### ZOOM\_SIZE(拡大率調整)

ズーム時の、画面の拡大率を調整します。
 「◀」、「▶」ボタンを使って操作し、「OK」ボタンで決定します。
 画面を拡大・縮小することができます。
 この設定は、メモリに記憶することができません。

#### HOME\_GET(表示位置登録)

リモコンのHOME A~Cのボタンに、拡大時の表示位置と拡大率を 登録できます。

この機能を使用すると、リモコンのホーム A~Cのボタンを押すこ とで、ユーザーが任意に指定した場所をボタン一つでズーム表示(拡 大)できます。

この機能の、詳しい活用方法はP65をご覧ください。

#### SKEW(サンプリング位置調整)

画面のサンプリング位置を微妙に調整します。

変換した映像に水平方向のノイズ(画面のざらつき)が発生した時 に調整すると症状を改善することができます。最適な位置を設定して ください。SKEW機能は設定される値によって、テレビに表示され た画面が上下に細かく揺れることがあります。この様な症状が発 生した時はSKEWを調整して揺れない位置に設定してください。

### ●サブ・メニュー(SUB\_MENU)

このメニューは、メイン・メニューの「SUB\_MENU」を選択すると表示 されます。

#### SAVE(設定保存)

スクリーン・メニューで設定された内容をXVGA-1PRO本体内部のメ モリーに保存することができます。

「YES」を選択し、「OK」ボタンを押すことで設定を記憶できます。 設定を保存しておけば、XVGA-1PROの電源がオフの状態でも設定 された内容が失われることはありません。

#### SKEW(サンプリング位置調整)

この機能を使用すると、映像の変換時(サンプリング時)に発生する 画面のノイズのような「ざらつき」を押さえることができます。

画面を静止 (PAUSE)している時は使用できません。

ズームメニューのSKEWと同じ機能です。

#### WIDE\_TV(ワイドテレビ設定)

ワイドテレビやハイビジョン・テレビの画面比率(16:9比率)の画面で、 画面の横方向の幅を縮めて映像を1:1の比率で表示させる機能です。

ワイドテレビや、ハイビジョンテレビなど16:9のテレビでご使用の方に は便利な機能です。この機能は、画面モードごとに設定できます。 この機能の詳しい説明はP66にも書かれています。

#### FLICKER(フリッカー設定)

TV SW設定がNTSCとHDの時は、標準設定は「STD」です。 TV SW設定がVGAの時、標準設定は「OFF」です。

「HARD」に設定すると、映像が若干鮮明になりますが、画面のちら つきが激しくなります。「HARD」の設定はビデオプリンターなどで画面 を印刷する時などには適しています。

「OFF」に設定すると、画面をノン・インターレス表示にする事ができま す。画面をノン・インターレス表示にすると画面のちらつきは無くなります が、NTSC画面では画素が荒くなるので高い解像度の画面モードの表 示には適していません。この設定は画面モードごとに設定できます。

#### ——— FLICKER機能使用時の注意事項 —

●TV SW設定がNTSCの時に設定が「OFF」になっていると、ビデオデ ッキでの録画が正しくできませんのでご注意下さい。

●TV SW設定がVGAの時にFLICKER設定を「OFF」以外の設定で 使用すると画面を正しく表示できないことがあります。特に液晶を使 用した機器では画面が乱れるなどの症状が発生することがあります。

●TV SW設定がHDの時、設定が「OFF」になっていると、画面のちら つきを抑えることはできますが、ノン・インターレース表示にはできません。

#### THROUGH (スルー出力設定)

通常は「AUTO」です。

ごく希に、XVGA-1PROのスルー出力端子 (THROUGH OUT) にデ ィスプレイが繋がっているかどうかをXVGA-1PROが認識できないこ とがあります。

この様な時は、接続したテレビやディスプレイで、「画面が異常に明 るい」「画面が異常に暗い」などの症状が発生します。もし、この様な 症状が発生したら、設定を変更してみてください。

「CRT」の設定にするとXVGA-1PROのTHROUGH OUT端子にディスプレイが繋がっていることを、強制的にXVGA-1PROへ知らせます。

「NONE」の設定にするとXVGA-1PROのTHROUGH OUT端子にディスプレイが繋がっていないことを、強制的にXVGA-1PROに知らせます。

#### POWER\_ON(電源設定)

XVGA-1PROの電源設定を変更します。

通常は「STANDBY」です。

設定を「ON」にすると、ACアダプターがACコンセントに接続されて いる時、XVGA-1PROの電源を、常にオンの状態にします。AVコン セントなど、外部のスイッチなどから電源をオン/オフする際に便利な 機能です。

#### OSD\_COLOR (OSD色選択)

スクリーン・メニューなど、テレビ画面に表示される文字の色を変 更することができます。8つの中から、お好みの色を選んでください。

#### C\_SYNC(複合同期信号選択)

入力される同期信号を選択することができます。

特殊な用途向けに用意されている機能です。

むやみに設定を変更すると、映像が歪んだり、乱れたりしますので、 通常は「NO」の設定でご使用ください。同期信号は自動で認識され ますので、手動では変更できないことがあります。

#### SYNCGREEN(シンク・オン・グリーン設定)

パソコンから入力される映像の緑信号に同期信号が含まれていた 時、それらを取り除き、テレビ画面での変色を防ぎます。

通常は「NO」の設定です。

もし、旧型のMacintoshでテレビに表示した画面が緑色がかって見 える時はこの設定を「YES」にしてみてください。

#### CRT\_ID(ディスプレイ認識設定)

パソコンから、どうしても映像が出力されない時に使用します。 通常は「ID\_ON」の設定でご使用ください。

ごく希に、パソコンがディスプレイ(ここではXVGA-1PROのこと)を認 識できず映像を出力しないことがあります。この様な時、これらの設定 を「ID\_ON」に設定したり、「THROUGH」に設定してみたりしてください。

#### AD\_SET(A/D調整)

映像のサンプリング・レベルを調整できます。

この機能の詳細はP60を参照してください。

#### VISUAL(変換方式選択)

入力された映像信号を、YUV(色差方式)で変換するか、RGB方式 で変換するかを選択することができます。初期設定は「RGB」です。

設定が「YUV」の時は、色合いを重視した変換を行います。写真や 動画映像を見る時は、「YUV」の設定にしておくと色の再現性が良くな ります。

設定が「RGB」の時は、画面の鮮明度を重視した変換を行います。 文字や細かい画像を見る時は、「RGB」の設定にした方が良いでしょう。 また、画面のズーム表示(拡大表示)を行う際は、「RGB」の設定の方が 文字などが鮮明になります。

「RES.」は未使用の意味です。選択しないでください。

設定を変更した後は、必ずXVGA-1PROの電源ボタン(POWER)を押 して、再起動してください。再起動しないと、設定は有効になりません。

#### MANUAL(手動画面調整)

MATCH機能で自動的に画面表示を調整できなかった時、 MANUAL内の項目を設定することで、手動で画面調整をすることができます。

MANUAL内の機能はたいへん特殊な物で、設定項目の数も多いため、開発者以外が機能の意味を理解することは困難です。これらの機能は特殊用途向け、サービス用に用意されている機能ですので、通常は使用しない方がよいでしょう。MANUAL内にある機能の詳細はP61 ~を参照してください。

#### AUTO\_SCAN(自動追従)

この設定は常に「YES」です。

この設定を「NO」にすると、入力される映像信号の自動追従(オートス キャン)ができなくなります。

#### TV\_TYPE(テレビ形態変更)

お客様が、XVGA-1PROとテレビをD接続ケーブルで接続されている時にこの機能を利用することができます。

ご使用のテレビが4:3仕様の時は設定を「4:3」に、ご使用のテレビが16:9(ワイド型)の時は設定を「16:9」してください。

この機能を使用することで、D端子から識別信号がテレビに送られ、 テレビが最も最適な表示を行います。

しかし、テレビ側がD端子の識別信号に対応していない時は、設定を 変更してもテレビの表示は変化しません。

初期設定は、「16:9」です。

この機能の利用例は、P43に書かれています。



#### RESET(リセット)

スクリーン・メニューで設定した調整内容を初期化する事ができます。 「YES」を選択し、OKボタンを押すことで、すべての設定内容を初期 化し、工場出荷時の設定に戻すことができます。

# ●A/Dセット・メニュー(AD\_SET)

このメニューは、サブ・メニューの「AD\_SET」を選択し「OK」ボタンを押すことで表示できます。

#### AD\_RGB (RGB ADレベル調整)

サンプリング・レベルを調整します。

あまりレベルを高くすると、明るい色が白っぽくなったり、色ダレ を起こしますので、通常は工場出荷時の設定でご使用ください。

#### AD\_R(赤ADレベル調整)

赤色のサンプリング・レベルを調整します。 画面の色合い調整などにも使用できます。

#### AD\_G(緑ADレベル調整)

緑色のサンプリング・レベルを調整します。 画面の色合い調整などにも使用できます。

#### AD\_B(青ADレベル調整)

青色のサンプリング・レベルを調整します。 画面の色合い調整などにも使用できます。

# ●「MANUAL」機能の設定方法

MANUALメニューは、サブ・メニューの「MANUAL」を選択し「OK」ボ タンを押すことで表示できます。MANUALメニュー内にある項目は、 MATCH機能で調整がうまくできなかった時に使用する項目です。

これらの項目は、通常のパソコンの映像を入力した時に使用する事は ほとんどありません。しかし、ごく希に対応画面モードであっても、様々な 要因で正しく自動調整できない事があります。この様な時に各項目を細 かく調整することができます。

これらの機能はたいへん特殊な物で、設定項目の数も多いため、開発者以外が機能の意味を理解することは困難です。

これらの機能は特殊用途向け、サービス用に用意されている機能です ので、通常は使用しない方がよいでしょう。調整することで、かえって画面 表示がおかしくなることがあります。

どうしても調整が必要な時は、以下の手順を参考にして調整して下 さい。

また、間違った調整を行って画面の表示がおかしくなってしまった時は、 ORG\_LOAD機能を使用して現在の調整内容を工場出荷時の設定に初 期化してください。それぞれの機能の詳細については次ページ以降をご 覧ください。

# 手 順

- 1. ORG\_LOADを実行して現在の画面調整を初期化する。
  - 2. DTCを調整してドットクロックを合わせ、画面の縦縞を改善する。 (パソコン画面には1ドット間隔の縦縞模様を表示すると調整し易い)
- 3. SKEWを調整して画面の水平方向に発生するノイズ (ざらつき)を解消 する。
- 4. H\_I\_POSを調整する。
- 5. H\_WIDTHを調整する。
- 6. H\_I\_DOTを調整する。
- 7. H\_POSを調整する。
- 8. H\_O\_DOTを調整する。
- 9. V\_I\_POSを調整する。
- 10. V\_WIDTHを調整する。
- 11. V\_I\_DOTを調整する。
- 12. V\_POSを調整する。
- 13. V\_O\_DOTを調整する。
- 14. BRIGHTで画面の明るさを調整する。

設定の際、上記手順の番号通りに調整する必要はありません。調整 しやすい部分から調整を行ってください。

画面調整の時は、パソコン画面に何か画像を表示した方が調整しや すいと思われます。

# マニュアル・メニュー(MANUAL)

このメニューは、サブ・メニューの「MANUAL」を選択し「OK」ボタンを押すことで表示できます。

#### ORG\_LOAD(オリジナル・データ読み込み)

現在の画面モードの調整(画面調整)を初期化し、工場出荷時の設 定に戻します。MANUAL内のメニューの項目を調整する時は、まず この機能を実行して、画面調整を初期化してください。

「YES」を選択し「OK」ボタンを押すことで実行できます。

#### DTC(ドットクロック調整)

サンプリングの間隔を広げたり、狭くしたりします。 映像の変換時(サンプリング時)に発生する縦縞(モアレ)を改善で きます。

ただし、画面のリフレッシュレートや水平同期周波数などによって、 改善できないことがあります。

DTCは、画質に直接影響する機能なので、むやみに調整を変更す ると、かえって画質が劣化したり、画面が揺れるなどの症状が発生す ることがあります。正確に調整したい時は、画面の壁紙(模様)に1ド ット間隔の縦縞模様を表示すると調整が簡単です。

#### SKEW(サンプリング位置調整)

画面のサンプリング位置を微妙に調整します。

変換した映像に水平方向のノイズ(画面のざらつき)が発生した時 に調整すると症状を改善することができます。最適な位置に調整して ください。

#### H\_I\_POS(水平サンプリング開始位置調整)

テレビ画面内に表示されている画像の右端や左端が欠けてしまう ような時に調整します。

入力された水平同期信号から映像信号が始まるまでの幅(サンプ リングを開始する位置)を調整します。

メインメニューのH\_I\_POSと同じ機能です。

#### H\_WIDTH(水平表示幅調整)

テレビ画面に表示された映像の、横方向の表示幅を調整できます。 メインメニューのH\_WIDTHと同じ機能です。

#### H\_I\_DOT (水平サンプリング期間調整)

水平方向の映像信号が始まる位置(サンプリングを開始する位置) から、映像が終わる位置(サンプリングが終わる位置)までの幅を調 整します。

#### H\_POS(水平出力表示位置調整)

出力時の表示位置を調整できます。 水平方向の表示位置を調整できます。

#### H\_O\_DOT(水平出力表示期間調整)

出力時の水平方向の映像信号が始まる位置から、映像が終わる位 置までの幅を調整します。

#### V\_I\_POS(垂直サンプリング開始位置調整)

テレビ画面内に表示されている画像の上や下の端の画像が欠けて しまうような時に調整します。

垂直同期信号から映像信号が始まるまでの幅(サンプリングを開始 する位置)を調整します。

メインメニューのV\_I\_POSと同じ機能です。

#### V\_WIDTH(垂直表示幅調整)

テレビ画面に表示された映像の、縦方向の表示幅を調整できます。 メインメニューのV\_WIDTHと同じ機能です。

#### V\_I\_DOT (垂直サンプリング期間調整)

垂直方向の映像信号が始まる位置(サンプリングを開始する位置) から、映像が終わる位置(サンプリングが終わる位置)までの幅を調 整します。

#### V\_POS(垂直出力表示位置調整)

出力時の表示位置を調整できます。 垂直方向の表示位置を調整できます。

#### V\_O\_DOT(垂直出力表示期間調整)

出力時の垂直方向の映像信号が始まる位置から、映像が終わる位 置までの幅を調整します。

# 画面のズーム表示(拡大)機能を使ってみる

# ■画面を拡大表示する

# ● ズーム・モードを使用する

リモコンのズーム・ボタン、またはXVGA-IPRO本体のZOOMボタン を押すことで、ズームモード(拡大表示モード)を使用することができ ます。もう一度同じボタンを押すとズーム・モードを終了することがで きます。

ズームモードでは、画像を拡大することができ、文字やアイコンな どを大きく表示することができます。

### ●特定の場所を直感的に拡大表示したい時には…

リモコンには、画面の一部を簡単に拡大表示できるエリアズーム・ボ タンが付いています。

このボタンには、9分割されたテレビ画面がそれぞれのボタンに割り 当てられています。

たとえば、画面の左下を拡大したいと思った時は、左下のボタンを 押すことで拡大表示できます。

エリアズーム・ボタンとテレビの対応は以下のようになっています。



# いつも拡大表示する位置を記憶させる

「いつも拡大表示する部分をボタン1つで簡単に表示できたらいいのに」と思われたことはありませんか?

いつも拡大表示する部分を毎回表示位置と拡大率を合わせるのは とても面倒です。そこで、XVGA-1PROには拡大率と表示位置をリモ コンのホーム A~ホーム Cのボタンに登録することができます。

ー度登録すれば、後はホーム A~ホーム Cのいずれかのボタンを 押すだけで、登録した場所を簡単に拡大表示できます。

ホーム A~ホーム Cの登録は、画面モードごとに設定できます。

登録内容を完全に記憶させるには、スクリーン・メニューの 「SAVE」機能を使用して登録を保存してください。

#### ●リモコンのホームボタン(ホーム A、B、C)の登録方法

1. 画面を拡大表示し、記憶させたい場所と拡大率を決めます。



2. 画面を拡大表示したままで、リモコンの「ホーム登録」ボタンを押します(※1)。この時、以下の画面が表示されますので、リモコンの「ホーム」ボタンのA~Cのいずれか(登録したいボタン)を押します。これで登録は終わりです。

※1スクリーン・メニューの「HOME\_GET」でも登録可能です。



3. 登録が正しくされているかどうか確認したい時は、一旦拡大表示 を終了し、通常の画面表示から、リモコンの登録したホームボタン(ホ ーム A、B、C)を押してみてください。

正しく登録できていれば、登録した場所が拡大表示されます。

# ワイドテレビで画面比率を変更する

通常のテレビ放送をワイドテレビやハイビジョン・テレビで表示する と、画面比率が横長になりますが、これと同じ現象は当然XVGA-1PROでも発生します。

これらの問題を解決するため、XVGA-1PROには「WIDE\_TV」機能 が付いています。この機能を使用すると、ワイド画面表示の時に、画 面比率1:1の映像を表示することが可能になります。

この機能はスクリーン・メニュー(サブ・メニュー)の「WIDE\_TV」から設定できます。

また、リモコンの「ワイド」ボタンや、本体の「WIDE」ボタンを押す ことで同様に画面比率を変更することができます。

ワイド設定は、画面モードごとに設定可能です。



# 画面を静止(ポーズ)させる

XVGA-1PROには、テレビ画面に表示された映像を静止させる機能 が付いています。

本体の「PAUSE」ボタンか、リモコンの「ポーズ」ボタンを押すことで、 画面を静止させることが可能です。

もう一度同じボタンを押すと、静止を解除することができます。

静止中に画面を拡大表示して見ることも可能です。

スクリーン・メニューを表示すると静止は解除されます。このため、 画面を静止している時の表示位置の調整やズーム表示などの操作は リモコンから行ってください。

# リモコン受光ユニットの使い方

XVGA-1PROには、本体の前面にリモコンの赤外線信号を読み取る 受光部が付いています。

通常の使用では、XVGA-1PRO本体のリモコン受光部で十分リモコンをご使用いただけますが、XVGA-1PRO本体の配置や設置場所の都合により、リモコンの赤外線信号が届かないことがあります。

この様な時、同梱の「リモコン受光ユニット」を赤外線の届きやすい 所に取り付けることで、リモコンの信号を読みとることが出来るようにな ります。

「リモコン受光ユニット」の正しい取り付け方法はP68をご覧ください。



# ●リモコン受光ユニットの取り付け方法

1.「リモコン受光ユニット」を接続する際は、まずXVGA-1PRO本体から、ACアダプターを取り外し、完全に本体の電源を切ってください。

(「リモコン受光ユニット」を取り外す時も、同様にACアダプターを取り外してください)



2. 「リモコン受光ユニット」のコネクターを、端子の向きを正しく合わ せゆっくりと差し込みます。

完全に差し込んだら、XVGA-1PROにACアダプターを接続し、電源 ボタンを押して、XVGA-1PROの電源をオンにしてください。

これで、「リモコン受光ユニット」は使用可能です。



**ご注意** 「IR UNIT」端子には待機時 (STANDBY) でも5Vの電源 が出力されていますので、スタンバイ状態でコネクターの接 続や取り外しを行なうとショートなどを起こして、XVGA-1PROや「リモコン受光ユニット」が故障する恐れがあります。 接続の際は十分ご注意ください。



РС入力	15ピン・アナログRGB(HD-SUB) 水平同期周波数24kHz~62kHz(自動選択) RGB信号0.7Vp-p(75Ω) 同期信号TTLレベル (正/負極性V:55Hz~75Hz、H:24kHz~62kHz) H、Vセパレート同期信号 映像帯域幅:最大100MHz
NTSC出力	出力方式 NTSCカラー ビデオ (NTSC方式) RCA端子 1 Vp-p (75Ω)
	S(NTSC準拠)4ピンmini DIN端子 Y信号 1Vp-p C信号 バースト信号部で0.286Vp-p(75Ω)
	コンポーネント(NTSC方式)RCA/D端子 Y信号 1Vp-p P8信号 0.7Vp-p PR信号 0.7Vp-p
VGA出力	15ピン・アナログRGB(VGA) HD-SUB 水平同期周波数31.5kHz(60Hz) RGB信号0.7Vp-p(75Ω) 同期信号TTLレベル(負極性) H、Vセパレート同期信号
ハイビジョン出力	コンボーネント(1125/60方式) RCA/D端子 水平同期周波数33.75kHz(60Hz) Y信号 1Vp-p PB信号 0.7Vp-p PR信号 0.7Vp-p
スルー出力	スルー(15ピン・アナログRGB) PC入力からのスルー出力
画質	YUV方式使用時:422方式フルカラー RGB方式使用時:6万5千色
電源	電圧値=DC+7V 電流値=2.5A 消費電力=最大17.5W
本体寸法	W230mm×D130mm×H39.25mm (ボタン、コネクター、ゴム足を除く)
重量	本体490g電源アダプター200g

XVGA-1 PRO仕様

# 仕 様

#### PC IN/THROUGH OUT端子仕様

1	R
2	G
3	В
13	Hsync
14	Vsync
9	NC
5,6,7,8,10,11	GND
4,12,15	Through



15ピン・アナログRGB端子 (VGA端子) HD-SUB 15PIN・3段

# PC-9800端子仕様

(PC-9800用スルー出力ケーブル)

1	R
3	G
5	В
14	Hsync
15	Vsync
7,9,10,11,13	NC
2,4,6,8,12	GND



15ピン・アナログRGB端子 D-SUB 15PIN・2段

#### Macintosh端子仕様

(Macintosh用スルー出力ケーブル)

2	R
5	G
9	В
11	Vsync
15	Hsync
3,4,7,8,10	NC
1,6,11,13,14	GND



15ピン・アナログRGB端子 (DB-15ビデオポート) D-SUB 15PIN・2段端子



#### RGB OUT端子仕様

1	R
2	G
3	В
13	Hsync
14	Vsync
4,9,11,12,15	NC
5,6,7,8,10	GND



15ピン・アナログRGB端子 (VGA端子) HD-SUB 15PIN・3段

### D OUT端子仕様

1	Y
3	Рв
5	PR
7,10,13	NC
2,4,6,12	GND
8,9,11	LINE
14	SWITCH



D出力端子 14ピン・ハーフピッチ

# 特殊なボタン操作

XVGA-1PROは「 $f_{c}(\blacktriangleleft)$ 」と「 $f_{c}(\blacktriangleright)$ 」ボタンを押しながら、電 源ボタン (POWER)を押すことで、スクリーン・メニューで調整 したすべての設定を初期化し、工場出荷時の状態に戻すことができ ます。

この機能は、スクリーン・メニュー(サブ・メニュー)の 「RESET」と同じ機能です。

#### 特殊なボタン操作:

「◀」+「▶」+「POWER」=工場出荷時の設定に初期化

# トラブル対処法もくじ

製品には万全を期しておりますが、万一トラブルがございましたら、次のチェック をしてください。対処法などに関しては、下記のページをご覧ください。

トラブル内容	ページ
パソコンにXVGA-1PROを接続する端子が見つからない	74
テレビにパソコンの画面が表示されない	
ノート型のパソコンで画面が表示されない	74
テレビに表示されたパソコンの画面が乱れる	75
XVGA-1PROのスルー出力端子にパソコン専用ディスプレイを接	75
続すると、映像の鮮明度が損なわれる	/5
画面の上下左右の端が欠けたり、文字が崩れたりする	75
MATCH機能が正しく動作しない	75
画面が異常に暗くなったり、異常に明るくなったりする	75
デジタル方式の液晶ディスプレイ端子と、アナログRGB端子を両方持	75
つ機種で使用すると、デジタル方式の液晶ディスプレイが映らなくなる	75
文字がつぶれて読めない	76
ハイビジョンテレビに接続しているのに画質がSやビデオと変わらない	76
ハイビジョンテレビの「Y,CB,CR」と書かれた端子に接続すると映像が正しく表示されない	
パソコン専用ディスプレイで見た時と、色合いや画面比率が異なる	77
画面に縦縞(モアレ)や、網目状の模様が表示されることがある	77
テレビに表示された映像が、不規則に上下に揺れる(振動する)	77
動画映像を再生したり、ゲームなどで、画面がなめらかにスクロー	
ル(移動)するシーンを表示すると、テレビ画面でコマ飛びや、が	77
たつきが発生する	
NEC PC-9801,PC-9821(15ピンD-SUB[2段端子])で、スルー出	
力端子(THROUGH OUT)に接続したパソコン専用ディスプレイ	
に映像が表示されない	
Macintosh PowerBookのPCM CIAスロットに接続しているビデオ	79
カードで映像を正しく表示できない	/0
Macintoshシリーズで画面をテレビに表示できない	78
Power Macintosh 6000,7000,8000,9000各シリーズ、及び	78
PowerBook5300の画面をテレビに表示できない	78
Macintosh PowerBook5300の画面をテレビに表示できない。画	78
面全体が灰色に表示される	78
PowerMacintosh(DB-15ポートを持つ機種)でスルー出力端子	
(THROUGH OUT)に接続したパソコン専用ディスプレイに映像が	78
表示されない	
HD入力端子付きの4:3仕様のテレビで正しく表示できない	79
D入力端子付きの4:3仕様のテレビで正しく表示できない	79
修理のご依頼方法(ユーザーサポートからのお願い)	80

# トラブルの対処法

製品には万全を期しておりますが、万一トラブルがございましたら、次 のチェックをしてください。

## XVGA-1PROを接続する端子が見つからない。

●アナログRGB出力端子を持たないパソコンには接続できません。お 客様のパソコンにアナログRGB出力端子(映像出力端子)があることを ご確認下さい。ディスプレイー体型のデスクトップ・パソコンや、デジタル 方式の液晶ディスプレイが接続されている機種などでは、アナログRGB の映像出力端子を持たないことがあります。

●ノートパソコンでは、本体にアナログRGB端子が無くても、アダプター (ポートリプリケーター)などでRGB映像を出力できることがあります。

●パソコンのデジタル液晶ディスプレイ用端子であるDVI端子やDFP端 子には接続できません。

### テレビにパソコンの画面が表示されない

●接続は正しいですか?

●XVGA-1PROの電源ボタン(POWER)を押して電源を入れましたか? XVGA-1PROはACアダプターを接続した時点では、待機状態(スタンバイ)になっています。

●電源ランプ(緑色)は点灯していますか?

●テレビの電源はオンになっていますか?

●テレビやビデオデッキのチャンネルは合っていますか?

テレビやビデオデッキのチャンネルは外部入力に設定してください。

●パソコンとXVGA-1PROの接続には、本製品に付属の15ピン・アナログRGBケーブルを使用していますか?

●XVGA-1PRO本体の入力確認ランプ(INPUT)は点灯していますか? 入力確認ランプが点灯していない時は、パソコンからの映像が正しく入 力されていない可能性があります。

# ノート型のパソコンで画面が表示されない

●ノート型パソコンは、接続しただけでは映像を表示(出力)できないこと があります。(機種によって映るものもあります)

これは、ノート・パソコン側が映像を出力していないためです。

これらの機種では「液晶」に画面を表示するか、「外部のディスプレイ(ここではXVGA-1PROのこと)」に画面を表示するかの切り替えが必要です。 画面の切り替え方法は「パソコン側のキーボードの複数のキーを同時に 押す」、「パソコンの起動時にケーブルがつながっているかどうか自動で 認識する」、「Windowsのコントロールパネルの[画面]のプロパティで設 定する」など、パソコンの機種によって異なります。映像の出力方法に ついてはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

# トラブルの対処法

# テレビに表示されたパソコンの画面が乱れる

●対応機種以外のパソコンを接続していませんか?

●パソコン側の画面モードは対応していますか?

水平同期周波数15kHzの画面モードや、SXGA(1280×1024ドット)などの画面モードには対応しておりません。

●パソコン用ディスプレイとテレビが近づきすぎていませんか?

●XVGA-1PROの本体前面にあるスイッチ「TV SW」の設定は正しいで すか?

# XVGA-1PROのスルー出力端子にパソコン専用ディスプレイを接続すると、映像の鮮明度が損なわれる。

●本機のスルー出力映像は、パソコンに直接ディスプレイを接続した時 よりも若干鮮明度が低下します。ご了承ください。

# 画面の上下左右の端が欠けたり、文字が崩れたりする。

●MATCH機能などを使用して、画面調整を行ってください。

### MATCH機能が正しく動作しない。

 ●対応していない画面モードや画面サイズ、対応していないパソコンや、 同期周波数の映像を入力すると、正しく調整できないことがあります。
 ●パソコン画面に表示されている画像の状態により、正しく自動調整で きないことがあります。

# 画面が異常に暗くなったり、異常に明るくなったりする。

●パソコンから出力されるRGB映像を、RGB映像切り替え機やRGB 映像分配機を介してXVGA-1PROに入力すると接続したテレビやディ スプレイでこの様な症状が発生することがあります。

また、XVGA-1PROのスルー出力端子 (THROUGH OUT) にRGB映像 切り替え機やRGB映像分配機を接続すると同様の症状が発生します。 この様な接続はお奨めできません。

# デジタル方式の液晶ディスプレイ端子と、アナログRGB端子を両方持 つ機種で使用すると、デジタル方式の液晶ディスプレイが映らなくなる。

●デジタル液晶ディスプレイ端子(DFP端子など)とアナログRGB端子の 両方の端子を持つ機種では、これらの端子を同時に使用できない機種 があります。これはパソコン側の仕様であり、この様な機種では、デジタ ル液晶ディスプレイとXVGA-1PROの映像を同時に表示する事ができま せん。(FUJITSU FMV Cシリーズなど)。

# トラブルの対処法

### 文字がつぶれて読めない

●MATCH機能を使用し、画面の調整を行ってみてください。

●通常のテレビに接続した場合(ビデオ端子やS端子での接続)で、パ ソコン側が1024×768ドットの画面モードなどの時、漢字や半角の文字 などが読みづらくなります。こういった場合は、パソコン側の、システムの 文字サイズなどを大きくして対処するなどの工夫が必要です。

●ビデオ端子(コンポジット)で接続した際の画質は、単純にテレビの性能に左右されます。より鮮明な画像で見るためにはSビデオ端子などで接続することをおすすめします。

●プロジェクション・テレビやビデオ・プロジェクターなどで使用すると、ブ ラウン管方式のテレビに比べ、著しく鮮明度が低下します。これは、プ ロジェクションテレビやビデオ・プロジェクターの鮮明度が低いために起 こる症状であり、本製品の不良や故障ではありません。

●プログレッシブ表示対応テレビやDRC表示対応テレビにビデオケーブ ルやSケーブルで接続すると、本来の鮮明度を得られなかったり、画像 の細部がうまく表示されないことがあります。

# ハイビジョンテレビに接続しているのに画質がSやビデオと変わらない。

●XVGA-1PRO本体前面のスイッチ「TV SW」の設定が「HD」になって いるか確認してください。

このスイッチがNTSCになっていると、映像がNTSCレベルのコンポーネ ント・ビデオで出力されるため画質がNTSCと同等になってしまいます。 ハイビジョン・テレビの鮮明度を最大限に活用するには、「TV SW」を 「HD」に設定してください。

●ハイビジョンテレビであっても、D3端子またはコンポーネントのHD入 力端子(外部MUSE・デコーダーの映像を色差信号で入力する端子)が 無い機種では、ハイビジョンの画質で映像を映すことができません。 HD入力端子(Y、PB/CB、PR/CRまたは、Y、PB、PR)やD3端子の無いハイ ビジョンテレビでは、ビデオ端子やS端子で接続することになります。 この様なハイビジョン・テレビではハイビジョンの鮮明度で映像を表示 できないため、NTSCの画質でご覧いただくこととなります。

# ハイビジョンテレビの「Y、CB、CR」と書かれた端子に接続すると映像が 正しく表示されない。

●本機のコンポーネント出力端子(Y、PB/CB、PR/CR)から出力される映 像信号は、「Y、PB/CB、PR/CR」または「Y、PB、PR」の映像入力端子を持つ テレビに接続可能です。「Y、CB、CR」としか表記されていない端子は映 像信号の仕様が異なるため接続しても映像を正しく表示できません。

# トラブルの対処法

### 「画面表示」で入力画面と異なる画面サイズが表示される。

●XVGA-1PROは、入力された画面モードを水平同期周波数と垂直同 期周波数(リフレッシュレート)で識別しています。このため、画面サイズ が違っても、同じ水平同期周波数と垂直同期周波数が使用されている と、「画面表示」で本来とは異なる画面サイズが表示される事があります。 例えば、640×400ドットの画面で水平同期周波数31kHz、垂直同期周 波数60Hzの映像が入力された時は、640×480ドットの画面モードと区 別できないので画面表示は「640×480」ドットと表示されます。

# パソコン専用ディスプレイで見た時と、色合いや画面比率が異なる。

●XVGA-1PROは、パソコンを使用したプレゼンテーションやデモンストレ ーション等には向いていますが、色合いや画面比率の違いから、テレビ に映った画面を見ながらの画像データの作成(CG)やCAD設計には適 しておりません。

# 画面に縦縞(モアレ)や、網目状の模様が表示されることがある

●画面に縦縞(モアレ)が発生した時は、スクリーン・メニューの 「MATCH」や「DTC」機能を調整してみてください。ただし、画面モー ドやパソコンの機種によっては、この症状を改善できません。

# 動画映像を再生したり、ゲームなどで、画面がなめらかにスクロール(移動)するシーンを表示すると、テレビ画面でコマ飛びや、がたつきが発生 する。

●この症状は、本機の特性であり、改善することはできません。

# テレビに表示された映像が、不規則に上下に揺れる(振動する)

●スクリーン・メニューのSKEW機能の調整によって、この様な症状が 発生することがあります。 SKEWの設定値を、画面の揺れない位置に調整してください。

# NEC PC-9801、PC-9821 (15ピンD-SUB[2段端子]) で、スルー出力端 子 (THROUGH OUT) に接続したパソコン専用ディスプレイに映像が 表示されない。

●スルー出力端子(THROUGH OUT)にディスプレイを接続する際、 Macintosh用のスルー出力ケーブルを間違って使用していませんか? PC-9800用スルー出力ケーブルには、「PC-9800 DISPLAY」というシール が貼られています。

# トラブルの対処法

# Macintosh PowerBookのPCM CIAスロットに接続しているビデオ カードで映像を正しく表示できない。

●PCM CIAスロットに接続するビデオカードでは正しく動作しないことがあります。

# Macintoshシリーズで画面をテレビに表示できない。

●機器を接続した後に、パソコンの電源をオンにしましたか? 接続ケーブルなどを取り外した状態で、パソコンの電源をオンすると映 像を出力しない機種がありますので注意が必要です。

●接続している機種はPowerMacintoshですか?

PowerMacintoshよりも旧型の機種、Macintosh、Macintosh II の中には特殊な映像信号を出力する機種があり、それらの機種には対応できない可能性があります。

# Power Macintosh 6000、7000、8000、9000各シリーズ、及び PowerBook5300の画面をテレビに表示できない。

●Macintosh用変換アダプターのディップスイッチ設定は正しいですか?

# Macintosh PowerBook5300の画面をテレビに表示できない。画面全体が灰色に表示される。

●画面のミラーリングは正しく設定されていますか?

# PowerMacintosh (DB-15ポートを持つ機種) でスルー出力端子 (THROUGH OUT)に接続したパソコン専用ディスプレイに映像が表示 されない。

●スルー出力端子(THROUGH OUT)にディスプレイを接続する際、PC-9800用のスルー出力ケーブルを間違って使用していませんか? APPLE Macintosh用スルー出力ケーブルには、「MAC DISPLAY」という シールが貼られています。

# トラブルの対処法

### HD入力端子付きの4:3仕様のテレビで正しく表示できない

● 画面比率4:3のHD入力端子付きテレビにコンポーネント接続ケーブル(Y,PB/CB,PR/CR)で接続ですると、パソコン画面が「画面2」または「画面3」の様に表示されてしまうことがあります。ハイビジョン画面は、 基本的にワイド(16:9)なので、この様な表示になります。ご了承下さい。

※ テレビの機種やメーカーによっては、テレビ側の設定を変更することで16:9画面を「画面1」の様に4:3画面で全画面表示できることがあります。

### D入力端子付きの4:3仕様のテレビで正しく表示できない

● 画面比率4:3のD入力端子付きテレビにD接続ケーブルで接続する と、パソコン画面は「画面2」または「画面3」の様に表示されることがあ ります。この様な時は、スクリーン・メニューのWIDE\_TV設定を「OFF」 に設定した後、TV\_TYPEの設定を「4:3」に設定してください。テレビ 側がD端子の識別信号を自動認識し「画面1」の様に全画面表示するこ とができます。しかし、TV\_TYPE機能はすべてのD入力に対応した4: 3のテレビで使用できるとは限りません。D端子の識別信号に対応し ていないテレビでは、「画面2」または「画面3」の様に表示されます。



これらのチェックでも原因が見つからなかった場合は、お手数です が同梱の保証書に必要事項をご記入のうえ、商品と一緒に「電波新 聞社・販売部 ユーザー・サポート係」までお送りください。

保証規定にそって無料で修理いたします。なお、保証期間を過ぎ てからの修理や、保証期間内であっても故障の原因が、お客様の不 注意によるものであった場合は、修理費の請求をさせていただきま すので、あらかじめご了承ください。

―― ユーザー・サポートからのお願い ―

修理依頼などで、製品をお送りになる際は、本体にすべ ての付属品を同梱してお送りください。(「本体」「電源アダプ ター」「保証書」は必ずお送りください。)

特に電源アダプターが同梱されていないと、電源アダプ ター側が故障していた時、症状を確認できません。

また、お送りいただく際は、お手数でも保証書等に「症状」 と「接続している機器(ご使用のパソコンのメーカーと機種 など)」を必ずご記入ください。

あらかじめ、お電話などでご連絡をいただいた場合も、 症状は必ずご記入ください。

> <販売に関するお問い合わせ先〉 発売元:電波新聞社 販売部 〒141-8715東京都品川区東五反田1-11-15 TEL 03-3445-8201(ダイヤルイン)

< 製品内容に関するお問い合わせ先> 企画開発:マイコンソフト株式会社 〒530-0005大阪市北区中之島3-2-4 朝日新聞ビル6F 電波新聞社大阪本社内 TEL 06-6203-2827